

Benutzerhandbuch

WBH BT4




Handbuchversion: 1.0

Dezember 2011

<http://www.obd2-shop.eu>

Hersteller: OBD2-Shop.eu (Florian Schäffer)

Das gezeigte Produkt WBH BT4 ist gemäß ElektroG/WEEE registriert. WEEE-Registrierungsnummer: DE84758259



Bitte heben Sie dieses Dokument sorgfältig zusammen mit dem Gerät auf.

Wenn dieses Produkt entsorgt werden soll, darf dies keinesfalls mit dem normalen Hausmüll geschehen. Elektro- und Elektronikmüll muß gemäß der WEEE-Richtlinie (2002/96EU) gesondert entsorgt werden. Private Haushalte innerhalb der EU können Ihre gebrauchten Geräte kostenfrei bei speziellen Recyclingstationen abgeben. In bestimmten Mitgliedsstaaten können Sie die Geräte auch bei dem Händler wieder abgegeben, bei dem sie gekauft wurden.

1	EINFÜHRUNG	3
1.1	Wichtige Hinweise.....	3
1.2	Lizenz.....	3
1.3	Funktionsumfang.....	3
2	TREIBERINSTALLATION	4
2.1.1	Windows XP Installation.....	4
2.1.2	Windows Mobile Installation.....	7
2.1.3	Android Installation.....	10
3	DIAGNOSE, SOFTWARE UND HILFE	13
3.1.1	Windows XP Terminalzugriff.....	14
3.1.2	Windows Mobile Terminalzugriff.....	17
3.1.3	Android Terminalzugriff.....	18

1 Einführung

1.1 Wichtige Hinweise

Es wird keine Funktionsgarantie für die Hard- und Software übernommen. Es wird keine Haftung für fehlerhafte Funktionen und deren Folgen (beispielsweise an Hard- und Software oder am Fahrzeug) übernommen.

Achten Sie auf Ihre Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer! Hantieren Sie nicht mit der Hard-/Software herum, während Sie fahren. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Manipulationen an Steuergeräten im Fahrzeug können irreversible Schäden hervorrufen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Führen Sie nur Funktionen aus, bei denen Sie sich über die Wirkung im Klaren sind.

Konsultieren Sie immer das Original Reparaturhandbuch des Herstellers zur Interpretation von Fehlermeldungen und um erlaubte Änderungsparameter in Erfahrung zu bringen.

Die Informationen im vorliegenden Handbuch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Der Autor kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

1.2 Lizenz

Dieses Dokument darf nicht im gewerblichen oder kommerziellen Rahmen komplett oder teilweise weitergegeben und/oder vervielfältigt werden. Jegliche Weitergabe komplett oder teilweise auf Datenträgern, in gedruckter Form oder als Download ist untersagt.

© 2011 Florian Schäffer, OBD2-Shop.eu

1.3 Funktionsumfang


Das Diagnoseinterface dient der Fahrzeugdiagnose an PKW und leichten Nutzfahrzeugen mit einer Bordspannung von 12 V aus dem VAG Konzern (VW, Audi, Skoda, Seat) mit en Protokollen KW1281 und KW2000 . Fahrzeuge mit 24 V (LKW) dürfen nicht angeschlossen werden. Das Diagnoseinterface unterstützt ausschließlich die Diagnoseleitungen K und L (kein CAN). Zum Betrieb des Interface muß auf dem PC ein Bluetooth-Adapter eingerichtet und ein Treiber installiert werden.


2 Treiberinstallation

Zum Betrieb des Interface muß ein Bluetooth Treiber installiert und ein virtueller COM-Port eingerichtet werden. Über diesen COM-Port kann dann die Diagnosesoftware auf das Interface zugreifen.

2.1.1 Windows XP Installation

Um auf das Interface zugreifen zu können, ist auf dem System mit dem Scantool Bluetooth einzurichten. Dies ist je nach Version des Treibers für Ihren Bluetooth-Adapter ein wenig unterschiedlich, hier eine Variante:

1. Installieren Sie zuerst Ihren normalen Bluetooth-Adapter, wenn dies bisher noch nicht gemacht haben. Konsultieren Sie dazu das Handbuch des Adapters. In der Regel brauchen Sie den Adapter nur in einen USB Port zu stecken. Windows erkennt dann das Gerät und installiert die Treiber.
2. Verbinden Sie Ihr WBH-Diag Pro BT mit dem Fahrzeug, so daß es mit Spannung versorgt wird und die blaue LED blinkt.
3.  Öffnen Sie die Bluetooth Konfiguration: *Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Bluetooth-Geräte* oder durch Doppelklick auf das Bluetooth-Symbol im Traybar.
4. Klicken Sie auf *Hinzufügen*




Treiberinstallation

5. Aktivieren Sie die Option *Gerät ist eingerichtet...* und klicken Sie auf *Weiter*.




6. Es wird nach neuen Bluetoothgeräten gesucht. Das WBH-Diag Pro BT Interface wird als *Serial Adaptor* gefunden. Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie auf *Weiter*.



7. Aktivieren Sie *Hauptschlüssel* aus der *Dokumentation* verwenden und tragen Sie das Paßwort *1234* ein. *Weiter*.
Es kann auch sein, daß Sie erst nach dem Paßwort gefragt werden, wenn Sie das

Treiberinstallation

erste mal mit einem Scantool o. ä. auf den WBH-Diag Pro BT zugreifen wollen.



- Die Geräteinstallation läuft durch und es wird Ihnen anschließend der zugewiesene COM-Anschluß gezeigt. Wichtig ist der Ausgehende (hier: COM18). Fertig stellen.



Treiberinstallation

2.1.2 Windows Mobile Installation

Auch von einem PDA mit Windows Mobile gestaltet sich der Zugriff auf den WBH-Diag Pro BT denkbar einfach. Zuerst muß der Bluetooth Adapter installiert werden und anschließend kann man über einen virtuellen seriellen COM-Port auf die Funktionen des Chip zugreifen. Dies geschieht hier exemplarisch mit einem einfachen Terminalprogramm.

Bluetooth Geräteinstallation unter Windows Mobile 6:

1. Verbinden Sie Ihr WBH-Diag Pro BT mit dem Fahrzeug, so daß es mit Spannung versorgt wird und die blaue LED blinkt.
2. Aktivieren Sie im *CommManager* (*Start/Einstellungen/Verbindungen*) die Bluetoothunterstützung.




3. Wählen Sie *Start/Einstellungen/Verbindungen* und öffnen Sie *Bluetooth*.



Treiberinstallation

4. Klicken Sie auf *Neues Gerät hinzufügen*.




5. Es wird nach einem Bluetoothgerät gesucht. Nach einigen Sekunden sollte *Serial Adaptor* gefunden werden.

Wählen Sie diesen Eintrag aus und klicken Sie auf *Weiter*.




6. Tragen Sie das Paßwort ein. Dieses lautet *1234*. Klicken Sie auf *Weiter*.




Treiberinstallation


7. Setzen Sie ein Häkchen bei *Serieller Anschluss* und klicken Sie auf *Fertig*.



8. Zurück bei der Geräteauswahl, wechseln Sie auf die Registerkarte *COM-Anschlüsse*.




9. Tippen Sie auf *Neuer ausgehender Anschluss*.



Treiberinstallation

10. Wählen Sie *Serial Adaptor* aus und tippen Sie auf *Weiter*.



11. Wählen Sie einen freien COM-Anschluß. Dieser darf bisher nicht von einem anderen Gerät benutzt werden. Dies können Sie auf der Registerkarte *COM-Anschlüsse* zwei Schritte zurück überprüfen.

Tippen Sie auf *Fertig*.




2.1.3 Android Installation

Von einem mobilen Gerät mit Android Betriebssystem ist der Zugriff ebenfalls einfach möglich.


Bluetooth Geräteinstallation unter Android:

1. Verbinden Sie Ihr WBH-Diag Pro BT mit dem Fahrzeug, so daß es mit Spannung versorgt wird und die blaue LED blinkt.
2. Öffnen Sie die *Einstellungen* und wechseln Sie in die Ansicht *Drahtlos und Netzwerke* > *Bluetooth-Einstellungen*.

Treiberinstallation




3. Tippen Sie auf *Geräte in der Nähe suchen*.
4. Sobald der *Serial Adapter* gefunden ist, tippen Sie auf *Serial Adapter* in der Rubrik *Geräte gefunden*.




Treiberinstallation

5. Geben Sie das Paßwort 1234 ein.



The screenshot shows a Windows dialog box titled "Bluetooth-Kopplungsanforderung". The text inside reads: "PIN eingeben, um mit Serial Adapter zu koppeln (versuchen Sie 0000 oder 1234). Möglicherweise müssen Sie auf dem Bluetooth-Gerät dieselbe PIN eingeben." Below the text is a text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

6. Das neue Gerät wird in der Liste der Bluetoothverbindungen als "gekoppelt" aufgeführt.



3 Diagnose, Software und Hilfe

Für die Fahrzeugdiagnose ist es notwendig, das Interface mit dem Fahrzeug zu verbinden. Stecken Sie es dazu einfach in die OBD-2 Buchse im Fahrzeug. Die Buchse finden Sie stets im Innenraum. Bei älteren Modellen kann es noch eine VAG 2x2 Buchse im Motorraum geben, für die es Adapterkabel gibt. Die rote LED im Diagnoseinterface leuchtet nun und zeigt an, daß das Interface mit Spannung versorgt wird.



Für die meisten Diagnosefunktionen ist es notwendig, daß die Zündung im Fahrzeug eingeschaltet ist. Bei einigen Diagnosen ist zusätzlich noch ein Motorlauf erforderlich.

Mit der herstellerspezifischen Diagnose können Sie i. d. R. tiefgreifende Eingriffe vornehmen (Parameter ändern, Fehler diverser Steuergeräte auslesen und löschen, Serviceintervall zurücksetzen usw.). Für eine komplette Übersicht der Funktionen des Protokollinterpreters WBH-Diag Pro studieren Sie bitte das Datenblatt: <http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro.html>

Kostenlose Diagnosesoftware WBH-Diag: http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html

Eine FAQ zum Thema finden Sie unter <http://www.blafusel.de/obd/faq.html>

Bitte beachten Sie die Hinweise und Anleitungen der Softwarehersteller zur Inbetriebnahme und zum Gebrauch. Für die Software von Fremdanbietern kann keine Hilfestellung geboten werden.

Wenn Sie mit anderen Nutzern kommunizieren wollen, steht Ihnen das Forum zur Verfügung: <http://www.blafusel.de/phpbb/>

Für weitere Infos zum Thema empfiehlt sich das Buch:

Fahrzeugdiagnose mit OBD; OBD I, OBD II sowie KW 1281; Florian Schäffer; Elektor-Verlag; ISBN 978-3-89576-223-9



3.1.1 Windows XP Terminalzugriff

Nachdem Sie Ihr Gerät einmal eingerichtet haben, können Sie jederzeit darauf zugreifen. Stellen Sie dazu sicher, daß Bluetooth auf Ihrem PDA aktiviert ist und WBH-Diag Pro BT betriebsbereit ist (blaue LED blinkt). Je nach BT-Treiber kann es sein, daß Sie in Ihrer BT-Konfigurationssoftware vor den weiteren Schritten den (virtuellen) seriellen Adapter auswählen und eine Verbindung manuell herstellen ("Verbinden" o. ä. - ggf. im Kontextmenü).

Für eine einfache Datenabfrage wird das Terminalprogramm HyperTerminal (*Start/Programme/Zubehör/Kommunikation*) von Windows genutzt.

1. Starten Sie das Programm und ignorieren Sie alle Abfragen und Hinweise durch klicken auf *Abbrechen* bzw. *Ja* bis Sie den abgebildeten Dialog sehen. Geben Sie einen beliebigen Namen ein und klicken Sie auf *OK*.



2. Klicken Sie im nächsten Dialog wieder auf *Abbrechen* und dann auf *Ja*, bis der abgebildete Dialog erscheint. Wählen Sie den COM-Port, der als ausgehender Port dem Bluetooth Serial Adaptor bei der vorhergehenden Installation zugewiesen wurde. Klicken Sie auf *Konfigurieren*




Diagnose, Software und Hilfe


3. Wählen Sie die abgebildeten Einstellungen. *OK*.



4. Wechseln Sie auf die Registerkarte *Einstellungen* und klicken Sie dort auf *ASCII-Konfiguration*.




5. Wechseln Sie auf die Registerkarte *Einstellungen* und klicken Sie dort auf *ASCII-Konfiguration*.
Stellen Sie die Optionen wie gezeigt ein.



OK.

OK.

6. Nun können Sie mit dem WBH-Diag Pro BT kommunizieren: Wählen Sie den Menüeintrag *Anrufen/Anrufen*, um die Verbindung aufzubauen. Die blaue LED am WBH-Diag Pro BT leuchtet nun dauerhaft. Drücken Sie einmal <Return> so daß der Eingabeprompt ">" erscheint. Geben Sie "ati" ein und drücken Sie <Return>, so daß die Geräteerkennung erscheint.



Nach der Befehlseingabe wird bei HyperTerminal die Zeile, in der der Befehl eingegeben wurde durch die Daten des WBH-Diag Pro überschrieben. Deshalb können Sie im Screenshot nicht die Befehle erkennen. Achten Sie auch darauf, daß ggf. nicht der gesamte Befehl durch die empfangenen neuen Daten überschrieben wird. Das kann dazu führen, daß in der Zeile mehr steht, als eigentlich zur Antwort gehört.

Diagnose, Software und Hilfe


Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeuges ein und geben Sie dann "atd01" und <Return> ein, um sich mit dem Motorsteuergerät zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die grüne LED am WBH-Diag Pro BT dauerhaft und es werden die Steuergerätekenndaten ausgegeben.

Der Beispielscreenshot zeigt die Abfrage der gespeicherten Fehler (DTCs) und das Auslesen der Meßwerte in Gruppe 01.

3.1.2 Windows Mobile Terminalzugriff

Nachdem Sie Ihr Gerät einmal eingerichtet haben, können Sie jederzeit darauf zugreifen. Stellen Sie dazu sicher, daß Bluetooth auf Ihrem PDA aktiviert ist und WBH-Diag Pro BT betriebsbereit ist (blaue LED blinkt). Für eine einfache Datenabfrage wird das Freeware Terminalprogramm TTY ([Download](#)) genutzt. Installieren Sie das Programm wie üblich auf Ihrem PDA und starten Sie es anschließend.


1. Wählen Sie *File/Settings* und stellen Sie die abgebildeten Parameter ein, wobei Sie bei *COM Port* den von Ihnen eingestellten Port für den Serial Adaptor wählen.



Tippen Sie auf OK.

Die blaue LED am WBH-Diag Pro BT leuchtet nun dauerhaft.

2. Am unteren Bildschirmrand aktivieren Sie die Option *Echo* und *CR/LF*.



Diagnose, Software und Hilfe


Nun können Sie mit dem WBH-Diag Pro BT kommunizieren:

Drücken Sie einmal <Return> so daß der Eingabeprompt ">" erscheint.

Geben Sie "ati" ein und drücken Sie <Return>, so daß die Geräteerkennung erscheint.

Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeuges ein und geben Sie dann "atd01" und <Return> ein, um sich mit dem Motorsteuergerät zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die grüne LED am WBH-Diag Pro BT dauerhaft und es werden die Steuergerätekenndaten ausgegeben.


3. Der Beispielscreenshot zeigt die Abfrage der gespeicherten Fehler (DTCs) und das Auslesen der Meßwerte in Gruppe 02.



3.1.3 Android Terminalzugriff


Nachdem Sie Ihr Gerät einmal eingerichtet haben, können Sie jederzeit darauf zugreifen. Stellen Sie dazu sicher, daß Bluetooth unter Android aktiviert ist und WBH-Diag Pro BT betriebsbereit ist (blaue LED blinkt). Für eine einfache Datenabfrage wird das Freeware Terminalprogramm SENA BTerm ([Download](#)) genutzt. Installieren Sie das Programm wie üblich auf Ihrem Gerät und starten Sie es anschließend.

1. Starten Sie das Terminalprogramm. Wählen Sie aus dem Programmenü *Bluetooth Management*.



Diagnose, Software und Hilfe


2. Tippen Sie auf *Connect to* und anschließend auf *Select* in der sich öffnenden Rubrik.



3. Tippen Sie auf *Start Scan*. Kurz darauf sollte der Bluetooth *Serial Adapter* aufgelistet werden. Tippen Sie den Eintrag an.




4. Sie gelangen zurück zur vorherigen Auswahl. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche *Connect ()* (in Klammern steht die ID des Adapters).



Diagnose, Software und Hilfe


5. Wählen Sie aus dem Programmenü *Terminal Settings*.



6. Tippen Sie auf *configuration*.



7. Wählen Sie bei *New-Line Receiving* den Eintrag *CR+LF* und bei *New-Line Transmitting* den Eintrag *CR* aus und klicken Sie dann auf *Set*.



- Jetzt können Sie auf die Oberfläche tippen, um die virtuelle Tastatur einzublenden und die Befehle zur Steuerung des WBH-Diag Pro eingeben.

```
SENA BTerm
atz
WBH-Diag Pro v2.0
>atd01
CONNECT: 5.1
030906032E
ME7.5.10
3013
SWC: 00003
WSC: 00466
>0800
B3
85
00
9D
FF
80
80
80
80
80
>
```